














* Une base en béton est nécessaire pour les fixations des supports.

OPTIONS DE MONTAGE accoudoirs

-  Profilé lisse haute légère avec montant.
-  Profilé lisse haute robuste avec montant.
-  Profilé lisse haute légère avec tige.
-  Profilé lisse haute robuste avec tige.
-  Fixation Bal-rot sur mur.
-  Union de lisse haute biseautée.
-  Union de lisse haute avec tige courbée.
-  Cintrage de lisse haute.



Aluminium















Inox. + aluminium

Bois naturel

Inox. + bois naturel

Panneau phénolique
ou verre

LISSE HAUTE ET TERMINAISONS

				
	■	■	■	
	■	■	■	
	■	■	■	■
	■	■	■	
	■		■	
				
	■		■	
				
	■	■	■	
	■	■	■	